

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser TV-Brille. Die Blickrichtung wird um 60° abgelenkt. Dadurch können Sie bequem auf dem Sofa liegen und zum Beispiel fernsehen. Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise, damit Sie die blickumlenkende TV-Brille optimal verwenden können.

Wichtige Hinweise

Schauen Sie mit der Brille niemals in die Sonne!
Steuern Sie niemals ein Fahrzeug oder bedienen Sie niemals eine
Maschine, wenn Sie die Brille tragen!
Die Brille ist nicht dazu gedacht, Sehschwächen auszugleichen.
Reinigen Sie die Brille von Zeit zu Zeit mit einem Brillenputztuch.
Fassen Sie die Gläser nicht mit den Fingern an.
Bewahren Sie die Brille immer im Etui auf, wenn Sie sie nicht tragen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
 Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.

Ces lunettes vous permettent de décaler votre champ de vision d'un angle de 60°. Vous pouvez ainsi vous allonger confortablement sur le canapé pour regarder la télévision, par exemple, sans vous tordre le cou.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Consignes importantes

Ne regardez jamais directement le soleil avec ces lunettes! Ne portez jamais ces lunettes lorsque vous conduisez un véhicule, quel qu'il soit!

Ces lunettes ne sont pas conçues pour corriger des défauts de la vue.

Nettoyez régulièrement les lunettes à l'aide d'un chiffon spécial lunettes.

Ne touchez pas les verres avec les doigts.

Rangez toujours les lunettes dans l'étui lorsque vous ne les portez pas.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais le produit vous-même.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution.
- Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!